

Weerstand dient op ON te staan bij de CU4200EO en de laatste CU4200 in de BUS

